

## **คู่มือการใช้งานแอป LQS ฉบับย่อ (คู่มือผู้ใช้ฉบับจริง)**

เวอร์ชันเอกสาร: 1.2

### **เวอร์ชันแอป**

LQS 1.1.20.0

### **เกี่ยวกับเอกสารนี้**

คู่มือการใช้งานฉบับย่อนี้ จะอธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนที่สำคัญสำหรับหัวข้อดังต่อไปนี้:

- ตั้งค่าโหมดการทำงานของแอป
- ลงทะเบียนผู้ดูแลระบบเป็นผู้ใช้รายแรก
- ลงทะเบียนบริษัท
- ลงทะเบียนอุปกรณ์
- ลงทะเบียนผู้ใช้เพิ่มเติม

### **การตั้งค่าแอป**

การตั้งค่าแอป LQS ประกอบด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้:

- ตั้งค่าโหมดการทำงานของแอป
- ตั้งค่าโหมดการทำงานบนคลาวด์
  - ลงทะเบียนผู้ดูแลระบบเป็นผู้ใช้รายแรก
  - ลงทะเบียนบริษัท

## การตั้งค่าโหมดการทำงาน

### ตั้งค่าโหมดการทำงาน

เมื่อคุณเริ่มต้นใช้งานแอป LQS จะปรากฏหน้าจอเริ่มต้นการใช้งาน คุณจะต้องตั้งค่าโหมดการทำงานที่นี้:

- ระบบคลาวด์:  
เลือกการตั้งค่านี้ หากคุณต้องการให้พนักงานในบริษัทสามารถเข้าถึงข้อมูลได้
- บนเครื่อง:  
เลือกการตั้งค่านี้ หากคุณต้องการจัดเก็บข้อมูลไว้ในเวิร์กสเตชันนี้เท่านั้น (อุปกรณ์เคลื่อนที่ พีซี แท็บเล็ต เป็นต้น)

#### ข้อสำคัญ:

จะไม่สามารถถ่ายโอนข้อมูลจากบนเครื่องไปยังระบบคลาวด์ได้

- ตัวเลือก "จัดเก็บตัวเลือก": หากคุณคลิกที่ตัวเลือกนี้ ระบบจะจัดเก็บการตั้งค่าโหมดการทำงานหน้าจอเริ่มต้นใช้งานจะไม่ปรากฏขึ้นในคราวหน้าที่คุณเริ่มต้นใช้งาน
- คลิกที่ "ถัดไป"

### เปลี่ยนโหมดการทำงาน

เมื่อคุณเลือกโหมดการทำงานแล้ว คุณสามารถเปลี่ยนแปลงโหมดได้:

- คลิกที่เมนู "การตั้งค่า"
- เลือกตัวเลือก "แสดงหน้าจอเริ่มต้น"
- รีสตาร์ทแอป
- เปลี่ยนแปลงโหมดการทำงานในหน้าจอเริ่มต้น และคลิกที่ "ถัดไป"

## การตั้งค่าโหมดการทำงาน ระบบคลาวด์

กระบวนการลงทะเบียนขั้นตอนแรกเริ่มในระบบคลาวด์ ประกอบด้วยสองขั้นตอนดังต่อไปนี้:

- การลงทะเบียนผู้ใช้รายแรก  
ผู้ใช้รายแรกจะเป็นผู้ดูแลระบบด้วยเช่นกัน ในฐานะที่เป็นผู้ดูแลระบบ คุณสามารถลงทะเบียนและจัดการผู้ใช้และอุปกรณ์เพิ่มเติม
- การลงทะเบียนบริษัท  
การลงทะเบียนบริษัทเป็นขั้นตอนที่ทำเพียงครั้งเดียว

### ลงทะเบียนเป็นผู้ใช้รายแรก

- อ่านและยืนยัน **ข้อตกลงสิทธิการใช้งานสำหรับผู้ใช้** ที่แสดงไว้
- หากคุณมีบัญชีผู้ใช้ Microsoft, Google+ หรือ Facebook อยู่แล้ว และต้องการใช้บัญชีนี้สำหรับแอป ให้ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีผู้ใช้นี้
- หากคุณต้องการสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่ ให้เลือก "ลงทะเบียนทันที"  
คุณจะต้องป้อนข้อมูลดังต่อไปนี้ในหน้าต่างที่ปรากฏขึ้น:
  - "ที่อยู่อีเมล": ป้อนที่อยู่อีเมลปัจจุบันที่สามารถใช้งานได้  
คุณจะได้รับอีเมลยืนยันไปยังที่อยู่อีเมลนี้
  - คลิกที่ "ส่งรหัสการตรวจสอบยืนยัน"
  - ตรวจสอบกล่องเมลขาเข้าสำหรับที่อยู่อีเมลที่ระบุไว้ ในอีเมลจะมีรหัสแสดงไว้
  - ป้อนรหัสในช่องสำหรับป้อนข้อมูล และดำเนินการกระบวนการให้เสร็จสิ้นโดยการกด "ตรวจสอบยืนยันรหัส"
  - "รหัสผ่านใหม่": กำหนดรหัสผ่านของคุณ
  - "ยืนยันรหัสผ่านใหม่": ป้อนรหัสผ่านที่เลือกไว้อีกครั้ง
  - ชื่อ: ป้อนชื่อของคุณที่นี่
  - นามสกุล: ป้อนนามสกุลของคุณที่นี่
  - "ชื่อที่แสดง": ป้อนชื่อและนามสกุลที่นี่
  - กด "สร้าง" เพื่อดำเนินกระบวนการให้เสร็จสมบูรณ์

## ลงทะเบียนบริษัท

- ป้อนรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อบริษัท ที่อยู่ ถนน เมือง รหัสไปรษณีย์ และประเทศ เสร็จสิ้นกระบวนการ โดยการกดตกลง

แอปได้รับการตั้งค่าแล้วในขณะนี้

## โหมดการทำงาน ระบบคลาวด์

หากคุณใช้งานบนระบบคลาวด์ คุณสามารถจัดการบริษัท อุปกรณ์ ผู้ใช้ และสร้างโครงการ ภายใต้บัญชีผู้ใช้เฉพาะผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบเท่านั้นที่สามารถจัดการประเภทได้ทั้งหมด

### จัดการบริษัท อุปกรณ์ ผู้ใช้ และสร้างโครงการ

- คลิกที่เมนูพร้อมชื่อผู้ใช้ จะปรากฏเมนูย่อย พร้อมรายการ "บริษัท", "อุปกรณ์", "การจัดการผู้ใช้", "การสร้างโครงการ" และ "ออกจากระบบ"

#### บริษัท:

ในฐานะที่เป็นผู้ดูแลระบบ คุณสามารถจัดการข้อมูลบริษัท

- คลิกที่ "บริษัท" หน้าต่างที่ปรากฏขึ้น จะประกอบด้วยรายละเอียดของบริษัท ซึ่งคุณสามารถปรับใช้ตามต้องการ

#### อุปกรณ์:

ในฐานะที่เป็นผู้ดูแลระบบ คุณสามารถจัดการอุปกรณ์ต่างๆ

กำหนดหมายเลขควบคุมอุปกรณ์:

- คลิกที่ "อุปกรณ์" ในหน้าต่างที่ปรากฏขึ้น ให้เลือกอุปกรณ์ และป้อนหมายเลขควบคุมอุปกรณ์ของคุณในช่องหมายเลขควบคุม
- เสร็จสิ้นกระบวนการ โดยการกด "บันทึก"

การลบอุปกรณ์ออกจากการลงทะเบียน:

- คลิกที่ "อุปกรณ์" เลือกอุปกรณ์ และคลิกที่ ลบ ยืนยันข้อความยืนยันที่แสดงขึ้น

#### หมายเหตุ:

จะไม่มีผลการลบข้อมูลจากอุปกรณ์เครื่องนี้ภายในแอป อุปกรณ์จะไม่ปรากฏขึ้นอีกภายใต้ "อุปกรณ์ของฉัน"

#### การจัดการผู้ใช้:

ในฐานะที่เป็นผู้ดูแลระบบ คุณสามารถลงทะเบียนพนักงานในบริษัทของคุณเป็นผู้ใช้เพิ่มเติม สร้างบัญชีผู้ใช้สำหรับพนักงานแต่ละรายแยกต่างหาก

- คลิกที่ "การจัดการผู้ใช้"
- คลิกที่ "เพิ่มผู้ใช้"
- กรอกข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ นามสกุล และอีเมลของคุณ ป้อนที่อยู่อีเมลปัจจุบันที่สามารถใช้งานได้ ตัวเลือก "ผู้ดูแลระบบ": เลือกตัวเลือกนี้ หากต้องการให้ผู้ใช้รายใหม่มีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบด้วยเช่นกัน คุณยังสามารถกำหนดสิทธิ์นี้ให้แก่ผู้ใช้ที่มีอยู่แล้วในภายหลัง
- เสร็จสิ้นกระบวนการ โดยการกด บันทึก

พนักงานจะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้:

- จะมีการส่งอีเมลค่าเชิญไปยังที่อยู่อีเมลที่ระบุไว้
- ผู้ใช้ที่ได้รับเชิญจะต้องเลือกลิงค์ที่แสดงไว้ในเมล จะเข้าไปยังหน้าการลงทะเบียน

- ในหน้าการลงทะเบียน จะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้:
  - หากผู้ใช้ได้รับอีเมลค่าเชิญไปยังบัญชีผู้ใช้ Microsoft, Google+ หรือ Facebook ให้คลิกที่ไอคอนบัญชีที่เกี่ยวข้อง และเข้าสู่ระบบ
  - การดำเนินการเช่นนี้ จะเป็นการดำเนินการกระบวนการลงทะเบียนผู้ใช้ใหม่จนเสร็จสมบูรณ์
  - ในกรณีอื่นๆ ทั้งหมด ให้ผู้ใช้เลือก "ลงทะเบียนทันที" และดำเนินการลงทะเบียน
  - ในหน้าต่างที่ปรากฏขึ้น ให้ป้อนข้อมูลดังต่อไปนี้:
    - "ที่อยู่อีเมล": ป้อนที่อยู่อีเมลซึ่งคุณได้รับอีเมลยืนยัน
    - คลิกที่ "ส่งรหัสการตรวจสอบยืนยัน" ตรวจสอบกล่องอีเมลขาเข้าสำหรับที่อยู่อีเมลที่แสดงไว้
    - ป้อนรหัสในอีเมลที่ได้รับ และดำเนินการกระบวนการให้เสร็จสิ้นโดยการกด "ตรวจสอบยืนยันรหัส"
    - "รหัสผ่านใหม่": กำหนดรหัสผ่านของคุณ
    - "ยืนยันรหัสผ่านใหม่": ป้อนรหัสผ่านที่เลือกไว้อีกครั้ง
    - ชื่อ: ป้อนชื่อของคุณที่นี่
    - นามสกุล: ป้อนนามสกุลของคุณที่นี่
    - "ชื่อที่แสดง": ป้อนชื่อและนามสกุลที่นี่
    - กด "สร้าง" เพื่อดำเนินการกระบวนการให้เสร็จสมบูรณ์

### การลบผู้ใช้:

ในฐานะที่เป็นผู้ดูแลระบบ คุณสามารถลบผู้ใช้จากการลงทะเบียนได้

- คลิกที่ "การจัดการผู้ใช้"
- คลิกที่ชื่อผู้ใช้ซึ่งคุณต้องการลบออกจากการลงทะเบียน
- คลิกที่ "ลบ" เพื่อดำเนินการกระบวนการให้เสร็จสมบูรณ์

### การสร้างโครงการ:

ผู้ใช้แต่ละรายสามารถจัดการโครงการที่สร้างไว้

- คลิกที่ "การสร้างโครงการ"
- ในหน้าต่างที่ปรากฏขึ้น คุณสามารถป้อนข้อมูลดังต่อไปนี้:
  - คำอธิบาย: แสดงชื่อหรือคำอธิบายเกี่ยวกับโครงการที่สร้าง
  - ที่อยู่ ถนน เมือง รหัสไปรษณีย์ ประเทศ รายละเอียดที่อยู่ของโครงการที่สร้าง
  - ตัวเลือก "ใช้งานอยู่": จะมีการเลือกตัวเลือกนี้ตามค่าเริ่มต้น

หากคุณไม่ต้องการแสดงข้อมูลการประเมินผลสำหรับไซต์งานที่สร้างไว้ในรายการโครงการที่สร้าง ให้ยกเลิกการเลือก "ใช้งานอยู่"
- คลิกที่ "บันทึก" เพื่อดำเนินการกระบวนการให้เสร็จสมบูรณ์

### ออกจากระบบ:

คุณจะต้องออกจากระบบ หากพนักงานรายอื่นในสถานที่ทำงานเดียวกันต้องการใช้แอปภายใต้บัญชีผู้ใช้ของตนเอง

### เปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน

ในฐานะที่เป็นผู้ดูแลระบบ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านสำหรับผู้ใช้รายอื่น

- ป้อนรหัสผ่านใหม่
- ยืนยันรหัสผ่านนี้
- เสร็จสิ้นกระบวนการ โดยการกด ตกลง

### เปลี่ยนผู้ใช้

ดำเนินการขั้นตอนดังต่อไปนี้ให้เสร็จสมบูรณ์ เพื่อเปลี่ยนผู้ใช้:

- คลิกที่เมนูพร้อมชื่อผู้ใช้
- คลิกที่ "ออกจากระบบ"
- หน้าจอเริ่มต้นการใช้งานจะปรากฏขึ้น มีการเลือกโหมดการทำงาน "ระบบคลาวด์" ไว้แล้ว ดำเนินการต่อด้วย "ถัดไป"
- เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ

## โหมดการทำงาน บนเครื่อง

หากคุณมีการเลือกโหมดการทำงานบนเครื่องไว้ คุณไม่ต้องเข้าสู่ระบบในฐานะเป็นผู้ใช้

จะสามารถเลือกใช้ฟังก์ชันการทำงานดังต่อไปนี้:

- ลงทะเบียนอุปกรณ์
- ซิงโครไนซ์ไฟล์ข้อมูลจากอุปกรณ์ และเรียกคืนข้อมูลที่สำรองไว้จากอุปกรณ์
- ประเมินผลและประมวลผลข้อมูลดิบ

### ข้อสำคัญ:

ข้อมูลของคุณจะอยู่ในโหมดการทำงานบนเวิร์กสเตชันของคุณเท่านั้น  
สำรองข้อมูลตามปกติสำหรับเวิร์กสเตชันของคุณ

### ข้อสำคัญ:

จะไม่สามารถถ่ายโอนข้อมูลจากบนเครื่องไปยังระบบคลาวด์ได้

## การลงทะเบียนอุปกรณ์

คุณจะต้องลงทะเบียนอุปกรณ์ของคุณในแอป เพื่อให้คุณสามารถถ่ายโอนและประเมินผลข้อมูล

- คลิกที่ "ค้นหาอุปกรณ์" ในเมนู "อุปกรณ์"
- รอสักครู่ ระบบจะแสดงอุปกรณ์ในรายการ ภายใต้ "อุปกรณ์ที่ยังไม่มีการลงทะเบียน"
- คลิกที่ชื่ออุปกรณ์ และเลือก "ลงทะเบียนอุปกรณ์"
- จะมีการแสดงรหัสบนจอแสดงผลของอุปกรณ์ ป้อนรหัสที่เป็นตัวเลขนี้ในหน้าต่างที่แสดงขึ้นในแอป และยืนยันโดยกด "ลงทะเบียนอุปกรณ์"
- ในขณะนี้ อุปกรณ์จะปรากฏขึ้นภายใต้ "อุปกรณ์ของฉัน"

สำหรับอุปกรณ์ที่ได้รับการลงทะเบียนแล้ว คุณสามารถดำเนินการดังต่อไปนี้:

### ซิงโครไนซ์ไฟล์ข้อมูลจากอุปกรณ์

- ภายใต้ "อุปกรณ์ของฉัน" ให้คลิกที่ชื่ออุปกรณ์ จะปรากฏชื่อขึ้นเป็นสีเขียว
- เลือก "ซิงโครไนซ์ไฟล์ข้อมูล"

### เรียกคืนข้อมูลสำรองจากอุปกรณ์

- ภายใต้ "อุปกรณ์ของฉัน" ให้คลิกที่ชื่ออุปกรณ์ จะปรากฏชื่อขึ้นเป็นสีเขียว
- เลือก "เรียกคืนข้อมูลสำรอง"
- ในหน้าต่างไดอะล็อก ให้เลือกโฟลเดอร์สำรองข้อมูลที่คุณต้องการเรียกคืนข้อมูลเสร็จสิ้นกระบวนการ โดยการกด "เรียกคืนข้อมูลสำรอง"

## ประเมินผลข้อมูลดิบสำหรับข้อมูลการเชื่อม

ก่อนที่คุณจะเริ่มดำเนินการประเมิน ให้ตั้งค่ารายงานในการตั้งค่า:

- ดำเนินการตามขั้นตอนที่แสดงไว้ในส่วน "การตั้งค่าแอป LQS" สำหรับหัวข้อ "การตั้งค่ารายงาน PDF"

ประเมินผลข้อมูลดิบ:

- ในเมนู "ข้อมูลการเชื่อม" ให้คลิกที่ "ประเมินผลข้อมูลดิบ"
- ในรายการอุปกรณ์ ให้คลิกที่อุปกรณ์ซึ่งคุณต้องการประเมินผลข้อมูลดิบ  
ไฟล์ข้อมูลดิบจะได้รับการแสดงขึ้นทั้งหมด โดยจะมีการจัดเรียงตามวันที่และเวลา  
โดยจะมีการแสดงไฟล์ล่าสุดเป็นรายการแรก  
จะมีการแสดงชื่อเป็นตัวหนาสำหรับไฟล์ข้อมูลดิบที่ยังไม่ได้รับการประเมินผลข้อมูล
- หรืออีกวิธีหนึ่ง คุณสามารถทำเครื่องหมายไฟล์ข้อมูลดิบเป็น "ข้อมูลตรวจสอบ" หรือ "ข้อมูลผิดพลาด"
- หากจำเป็น คุณสามารถซ่อนไฟล์ที่ทำเครื่องหมายเป็น "ข้อมูลตรวจสอบ" หรือ "ข้อมูลผิดพลาด" ได้  
โดยให้เลือกตัวเลือก "ข้อมูลตรวจสอบ" หรือ "ข้อมูลผิดพลาด" ที่อยู่ด้านบนขวา
- คลิกที่ชื่อของไฟล์ข้อมูลดิบ และดำเนินการต่อโดยกด "ประเมินผล"
- คุณสามารถดำเนินการตามขั้นตอนการประเมินผลที่แสดงไว้  
คุณสามารถดูว่า คุณกำลังดำเนินการขั้นตอนใดอยู่ในขณะนี้ได้ที่ด้านล่างแถบเมนู

*โพรโทคอล*

คุณสามารถกรอกรายละเอียดทั้งหมดในการสร้างโพรโทคอลได้ที่นี้

*กราฟิก*

จะมีการแสดงขนาดข้อมูลที่บันทึกไว้ เช่น อุณหภูมิ ความเร็ว และแรงยึด ไว้เหนือความยาวของลวดเชื่อม  
คุณสามารถซูมภาพเข้าไปในไดอะแกรม โปรดดูที่ส่วน "ดูรายละเอียดในกราฟิก"

**หมายเหตุ:**

ในเมนู "การตั้งค่า" คุณจะต้องเลือกตัวเลือก "เพิ่มไดอะแกรมในรายงาน PDF" ในส่วน "กราฟิก"  
หากคุณต้องการแสดงไดอะแกรมในรายงานตามเอกสารแนบ

*ตาราง*

จะมีการแสดงผลค่าข้อมูลที่บันทึกไว้รูปแบบตาราง  
ค่าที่แสดงเป็นสีแดง แสดงถึงกรณีซึ่งมีค่าเกินค่าที่กำหนดไว้  
เลือกตัวเลือก "รายงานฉบับย่อ" หากคุณต้องการดูและบันทึกค่าเฉพาะค่าซึ่งเกินค่าที่กำหนดไว้เท่านั้น

- ด้วย "เพิ่มลวดเชื่อม" คุณสามารถเพิ่มลวดเชื่อมได้สูงสุดสามเส้นในโพรโทคอลวันเดียวกัน
- บันทึกผลการประเมิน โดยการกด "บันทึก" และปิด

## ดูรายละเอียดในกราฟิก

การซูม:

- วางตัวชี้เมาส์ค้างไว้บนแผนผัง และหมุนล้อเลื่อน จะช่วยให้คุณซูมภาพกราฟิกเข้าหรือออก  
จะมีการซูมทั้งสองแกนพร้อมกัน
- หากคุณต้องการซูมภาพกราฟิกเฉพาะแนวนอน ให้วางตัวชี้เมาส์ค้างไว้ที่สเกลระยะทางและหมุนล้อเลื่อน
- หากคุณต้องการซูมภาพกราฟิกเฉพาะแนวตั้ง ให้วางตัวชี้เมาส์ค้างไว้ที่สเกลแนวตั้งที่เหมาะสมและหมุนล้อเลื่อน
- คลิกที่ "ซูมภาพทั้งหมด" เพื่อแสดงไดอะแกรมทั้งหมด

แสดงมุมมองโดยละเอียด:

- หากคุณดึงภาพพื้นผิวในไดอะแกรมออก ระบบจะแสดงส่วนนี้เป็นมุมมองโดยละเอียดที่ด้านซ้าย
- หากคุณต้องการลบมุมมองโดยละเอียดที่สร้างไว้ ให้เลือกมุมมอง และจากนั้นคลิกที่ไอคอนถังขยะ

**หมายเหตุ:**

ในเมนู "การตั้งค่า" คุณจะต้องเลือกตัวเลือก "เพิ่มไดอะแกรมในรายงาน PDF" ในส่วน "กราฟิก"  
หากคุณต้องการแสดงไดอะแกรมในรายงานตามเอกสารแนบ

## แก้ไขข้อมูลการเชื่อม

- คลิกที่ "แก้ไข" ในเมนู "ข้อมูลการเชื่อม"
- เลือกโครงการที่สร้างไว้จากรายการ
- ระบบจะแสดงไฟล์การประเมินผลทั้งหมดในรายการ โดยจะมีการจัดเรียงตามวันที่และหมายเลขโปรโตคอล
- คลิกที่โปรโตคอล และดำเนินการต่อ โดยการกด "ประเมินผล"
- คุณสามารถดำเนินการตามขั้นตอนการประเมินผลที่แสดงไว้ สำหรับรายละเอียด สามารถดูได้ที่ส่วน "การประเมินผลข้อมูลดิบสำหรับข้อมูลการเชื่อม"

## การตั้งค่าแอป LQS

### การตั้งค่ารายงาน PDF

จะต้องตั้งค่ารายงาน PDF ก่อนที่คุณจะเริ่มต้นประเมินผลข้อมูล

เพิ่มโลโก้บริษัท:

คุณสามารถเพิ่มโลโก้บริษัท ซึ่งจะมีการแสดงไว้ที่ส่วนหัวของรายงาน สำหรับการแสดงโลโก้กราฟิกรูปโลโก้ควรมีสัดส่วน 10:1

- เลือก "เพิ่ม" ในกล่องโต้ตอบที่ปรากฏขึ้น ให้เลือกกราฟิกสำหรับโลโก้

ลบโลโก้บริษัท:

คุณสามารถลบโลโก้ที่เพิ่มไว้

- เลือก "ลบ"

ชื่อรายงาน:

คุณจะต้องตั้งชื่อสำหรับรายงาน

- เลือกชื่อสำหรับรายงาน

กราฟิก:

- หากคุณต้องการแสดงกราฟิกเป็นเอกสารแนบในรายงาน ให้เลือกตัวเลือกนี้

### การตั้งค่าการส่งออกข้อมูลเป็นรูปแบบ CSV

หากคุณขิงโครในซีไฟล์ข้อมูลจากอุปกรณ์ไปยังเวิร์กสแตชัน คุณสามารถใช้ไฟล์ CSV ที่สร้างขึ้นจากแต่ละไฟล์

- เลือกตัวเลือกนี้ หากคุณต้องการสร้างไฟล์ CSV จากไฟล์ข้อมูลดิบ
- หากยังไม่มีการระบุพารามิเตอร์ กล่องโต้ตอบจะปรากฏขึ้น โดยคุณจะต้องระบุพารามิเตอร์ซึ่งคุณต้องการบันทึกไฟล์ CSV ไว้
- คลิกที่ "เปลี่ยนพารามิเตอร์" หากคุณต้องการส่งออกไฟล์ CSV ไปยังพารามิเตอร์อื่น

หมายเหตุ:

เลือกตัวเลือกนี้ **ก่อน**การขิงโครในซีไฟล์ข้อมูลจากอุปกรณ์

### หน้าจอหลักสำหรับโหมดการทำงาน

หากคุณต้องการแสดงผลหน้าจอหลักเมื่อคุณเริ่มต้นใช้งานแอป ให้เลือกตัวเลือก "แสดงหน้าจอหลัก"

### ตัวเลือกสำหรับภาษา

ด้วยตัวเลือกนี้ คุณสามารถเปลี่ยนภาษาของแอป LQS ได้ ตามค่าเริ่มต้น แอปจะเลือกภาษาตามระบบปฏิบัติการของเวิร์กสแตชัน

- หากต้องการเปลี่ยนภาษา ให้เลือกภาษาจากรายการ
- รีเซ็ตแอป